



- LEGENDA AQP:
- ROČNI JAVLJALNIK
Montaža: 1,5m od tal
 - DIMNI JAVLJALNIK
Montaža: pod strop
 - DIMNI JAVLJALNIK – DVOJNI STROP
Montaža: v dvojni strop
 - LED INDIKATOR – FAP
Montaža: pod strop; na steno
 - TEMPERATURNI JAVLJALNIK
Montaža: pod strop
 - PLINSKI JAVLJALNIK 700
Montaža: METAN → 5cm pod strop
UNP → 10cm od tal
 - SIRENA Z BUSKAVICO
Montaža: cca. 2,8m od tal
 - 1 KANALNI V/I VESNIK
Montaža: v centralo ali na dostopno mesto
 - 4 KANALNI V/I VESNIK
Montaža: v centralo ali na dostopno mesto
 - POŽARNA LOPUTA
Montaža: v prezračevalni kanal
 - ELEKTRO KLJUČAVICA
Montaža: v štok vrat
 - ELEKTRO MAGNET – DRŽALNI 100kg
Montaža: 1 del na steno
2 del na vrata (držil vrata odprta)
 - TABLA ENOSTRANSKA
Montaža: na steno; nad vrata

Krmiljenje požarnih loput s kontaktorji

+24Vdc Razdelnik R1; tkg 97 K8.6 K8.5 K8.4	+24Vdc Razdelnik R1N-L; tkg 33 K4.6 K4.5 K4.4	+24Vdc Razdelnik R1N; tkg 45 K4.1 K4.2 K4.3	+24Vdc Razdelnik R2N; tkg 29 K4.1 K4.2 K4.3
+24Vdc Razdelnik R2; tkg 96 K8.3 K8.2 K8.1	+24Vdc Razdelnik R1N-L; tkg 38 K4.2 K4.1 K4.3	+24Vdc Razdelnik R1N; tkg 46 K4.1 K4.2 K4.3	+24Vdc Razdelnik R2N; tkg 40 K4.4 K4.5 K4.6

